

Caretero Holiday utazójáróka

Használati útmutató

A JÁRÓKA SZÉTNYITÁSA

A Vegye ki a járókát a táskából, és állítsa a lábára.

B Oldja ki a tépőzárakat az ágyat körülvevő matracon, és tegye a matracot félre.

C Nyissa ki a járóka oldalait: húzza felfelé az oldalsó vízszintes rúd közepét (1), míg kattánó hangot nem hall. Ismételje meg ugyanezt minden oldalánál.

D Nyomja lefelé a járóka aljának közepét, míg a helyére nem kattann.

FIGYELMEZTETÉS: mielőtt gyermekét a járókába tenné, győződjön meg arról, hogy a járóka valóban megfelelően kinyílt és rögzült.

A MATRAC HASZNÁLATA

E Tegye a járókába a matracot úgy, hogy a rajta lévő tépőzárak illeszkedjenek a járóka alján lévő nyílásokhoz (1). Fűzze át a nyílásokon a matrac tépőzárait, majd rögzítse a járóka aljához kívülről (2). Ismételje meg ugyanezt a többi oldalon is. Eltávolításhoz oldja ki a tépőzárakat, és vegye ki a matracot a járókából.

A JÁRÓKA ÖSSZECUKÁSA

F Húzza fel kb. 50 cm-re a járóka közepén lévő fogantyút.

G Nyomja meg a járóka felső vízszintes rúdján lévő gombot, és nyomja egyenesen lefelé a rúd közepét. Ismételje meg ugyanezt minden oldalon. FIGYELMEZTETÉS: a kioldó gombot minden oldalon meg kell nyomni!

H Ha a kioldó gomb nincs benyomva a járókát nem lehet összecsukni.

I Csukja össze teljesen a járókát, majd állítsa a lábára.

J Illessze a matracot az összecsukott járóka köré, és rögzítse a tépőzárakkal. Tegye a járókút a táskába, és húzza be a zippzárt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A műanyag alkatrészeket tisztítsa puha nedves ruhával. A fém részeket csak száraz ruhával tisztítsa, távolítsa el róluk a port és a nedvességet. A huzat kézzel, 30°C-os vízben, semleges mosószerrel mosható (lehetőleg folyékony mosószerrel). Ne használjon centrifugát és szárítógépet.



Rendszeresen ellenőrizze a termék épségét. Amennyiben sérült, törött vagy hiányzó alkatrészt fedez fel, ne használja tovább a terméket!

A terméket óvja a hosszú ideig tartó erős napsugárzástól, mert az anyag kifakulhat. Az ebből következő probléma miatt nem támasztható garanciális igény.

Tartsa távol sugárzó hőtől és nyílt lángtól, mert a műanyag alkatrészek megsérülhetnek.

A magas minőség megtartása és fejlesztése érdekében a gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméken bármilyen változtatást eszközöljön a vásárlók előzetes értesítése nélkül.

A nem rendeltetésszerű használatból vagy gondatlanságból adódó sérülések javítása nem garanciális.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A járóka maximum 20 kg-ig terhelhető.
- A járóka egy gyermek számára használható.
- Minden használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a járóka megfelelően kinyílt és rögzült.
- Soha ne hagyja a járókát olyan tárgy közelében, amely gyermeke fulladását vagy sérülését okozhatja.
- A járóka nem játék! Ne engedje gyermekét kimászni belőle.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a járóka minden alkatrésze és tartozéka ép, és megfelelően működik.
- Ne használja tovább a terméket, ha bármely része sérült vagy hiányzik.
- Kinyitáskor és összecsukáskor óvja az ujjait a becsípődéstől.
- Ne helyezze el a járókát nem vízszintes felületen, dobogón.
- Mielőtt gyermekét a járókába teszi, ellenőrizze, hogy a járóka alja megfelelően rögzült.
- Minden nagyobb tárgy (párna stb.) lehetővé teszi gyermeke számára, hogy kimászson vagy kiessen.
- Ne tegye a járókát konnektor, kábel, elektromos berendezés, fűtőtest, terítővel letakart asztal stb. közelébe.
- Ne tegyen olyan tárgyat a járókába, ami megemelheti a matrac magasságát (a matrac felülete és a járóka felső széle között legalább 500 mm-nek kell lennie).