

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az első használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen.

### ALFA SPORTBABAKOCSI



### A BABAKOCSI KINYITÁSA



Oldja ki a biztonsági rögzítőt.



Nyomja lefelé a lábával a vázat összekötő fém rudat.



**Mielőtt gyermekét a babakocsiba ültetné, bizonyosodjon meg arról, hogy a babakocsit teljesen kinyitotta!**



## A BABAKOCSI ÖSSZECSUKÁSA



**A két oldalsó kapocs kioldásával távolítsa el a sportkarfát a vázról.**



**Oldja ki a távtartót az alján lévő műanyag rész benyomásával, majd a felső távtartó végén lévő műanyag fogantyút nyomja lefelé, közben a lábával húzza fel az alsó távtartó közepét. Csukja össze a babakocsit, majd rögzítse az oldalán lévő biztonsági zárral.**




## A NAPTETŐ HASZNÁLATA

**A naptető kihajtásához/összeecsukásához használja az oldalán lévő rögzítőt.**



**A leszereléshez oldja ki az összes tépőzárát, majd a műanyag kapcsokat az ábra szerint.**



## BIZTONSÁGI ÖV

**Rögzítse az összes övszárat az övkapocshoz (2).  
A vállövek magasságát állítsa be (1).**



### **A KEREKEK FELSZERELÉSE**

**Tolja rá a hátsó kerekeket a váz hátsó lábaira úgy, hogy a fékek hátrafelé nézzenek. Csúsztassa a kerekeket a vázra ütközésig.**



**Az első kerekeket csúsztassa a váz elülső lábain lévő műanyag toldóra ütközésig (a bolygókerék rögzítőjének találkozásáig).**



**A féket a pedál lenyomásával rögzítheti. Kioldáshoz emelje fel a pedált.**

### **A BOLYGÓKEREKEK MŰKÖDÉSE**



**A kerekek fixálása: állítsa a kerekeket egyenes állásba úgy, hogy a rögzítő pecek elöl, legyen, majd a rögzítőt húzza felfelé.**



**A kerekek bolygósítása: tolja le a kerekeket fixáló pecket.**



**A nem rendeltetésszerű  
használatkárosodást okozhat a  
babakocsiban, amiért a gyártó és a  
forgalmazó nem vállal felelősséget,  
ezért kérjük, hogy gondosan olvassa el  
az útmutatót, és tartsa be az  
utasításokat!**

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa be az alábbi biztonsági előírást a gyermeke biztonsága érdekében. Az alábbiak be nem tartása veszélyeztetheti gyermeke testi épségét.**

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a babakocsiban.
- Mindig csatolja be a biztonsági övet.
- Soha ne tolja lépcsőn a babakocsit, ha a gyermek benne ül.
- Minden használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a babakocsi teljesen ki van nyitva.
- Ha a babakocsit nem tolja, mindig fékezze le.
- A babakocsi csak egy – maximum 18 kg-os, 96 cm magas – gyermek szállítására alkalmas.
- A bevásárlókosarat ne terhelje meg 5 kg-nál nehezebb csomaggal.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a babakocsi alkatrészeit, húzza meg a lazább csavarokat.
- Összecsukásnál és kinyitásnál vigyázzon, hogy a váz ne csípje be az ujjait.

